


# Allmän information om bollmaskinen

- Vårda bollmaskinen väl så slipper vi onödiga skador.
- Det gör ont att få bollar på sig. Stå inte framför maskinen när den skjuter ut bollar.
- Ovanpå bollmaskinen finns en gul sarg som kan fällas upp och ner. När maskinen inte används ska den vara tom på bollar och ha sargen nedfälld.
- **Bollmaskinen kan förflyttas på 2 olika sätt:**
  1. Med hjälp av det svarta teleskophandtaget.  
Tryck på knappen ovanpå handtaget och dra handtaget uppåt. Håll i teleskophandtaget och vinkla bollmaskinen mot dig så att du kan rulla den framåt (som med en resväska).
  2. Med hjälp av bärhandtagen på bollmaskinens kortsidor.
- **Bollmaskinen kan användas på 3 olika sätt:**
  1. Med hjälp av kontrollpanelen på ena långsidan av maskinen.
  2. Med hjälp av appen Drill Maker Pickle.
  3. Med hjälp av en fjärrkontroll på handleden.



**Se till att ladda hem appen till din mobiltelefon om du vill kunna använda bollmaskinen fullt ut!**

# Innan användning av bollmaskinen

- Bollmaskinen står fastkedjad bakom bana 4 hos ProPadelOne.
  - Bollar och fjärrkontrollen till handleden förvaras i trälådan intill bollmaskinen.
  - Bollkorgen står intill bollmaskinen.
1. **Ta av överdraget på bollmaskinen.**
  2. **Dra ur laddarsladden från bollmaskinen.**
  3. **Lås upp hänglåsen** på kedjan och trälådan.
  4. **Fyll bollkorgen med bollarna i trälådan.**
  5. **Ta med dig fjärrkontrollen till handleden** från trälådan (om du vill använda den).
  6. **Rulla ut bollmaskin och bollkorg på banan.**  
Ställ bollmaskinen mitt på ena baslinjen.  
Beroende på inställning och val av övning kan så klart bollmaskinen behöva stå en bit in i banan eller ända framme vid kökslinjen.
  7. **Fäll upp de gula bollsargsväggarna** uppe på bollmaskinen.
  8. **Fyll bollmaskinen med bollarna** från bollkorgen.



# Vid användning av bollmaskinen

1. **Slå på strömmen med den svarta strömbrytaren.**
2. **Vänta medans bollmaskinen startar upp och ställer in sig.**

Nu kan du använda bollmaskinen på 3 olika sätt:

- 1) Med kontrollpanelen på bollmaskinen.
- 2) Med appen i din mobiltelefon.
- 3) Med fjärrkontrollen på din handled.




## Användning med **kontrollpanelen**

1. **Tryck på START för att starta bollmatningen.**
  - Maskinen utgår från den övning och de inställningar som kördes senast innan maskinen stängdes av.
2. **Välj övning 1-12 med knapparna på kontrollpanelen.**
  - Har någon ändrat inställningarna för övningarna 1-12 (med hjälp av mobilappen) så vet du egentligen inte vad de olika knapparna innebär för övning.
3. **Tryck på STOP när du behöver ta en paus eller för att samla in bollar.**
4. **Tryck på START när du vill köra vidare igen.**
5. **När du är klar och ska avsluta, tryck på STOP innan du stänger av strömmen med strömbrytaren.**

## Användning med **appen** i mobiltelefonen

1. **Starta appen i din mobiltelefon.**
2. **Tryck på START på bollmaskinens kontrollpanel.**
3. **Klicka på den gröna knappen med texten "Connect".**
  - Anslutning görs via bluetooth så se till att ha det påslaget i din mobiltelefon.
4. **Välj övning 1-12, eller manuellt läge i appen.**



- Se nedan hur du kan ändra inställningarna för "dina" övning 1-12.
  - I manuellt läge kommer bollarna hela tiden till en och samma punkt på banan.
5. **Klicka på START i appen för att starta bollmatningen.**
    - Maskinen utgår från det som är den övning du valt och med de inställningar som gäller i just din mobiltelefon för stunden.
  6. **Klicka på STOP i appen när du behöver ta en paus eller för att samla in bollar.**
  7. **Klicka på START i appen när du vill köra vidare igen.**
  8. **När du är klar och ska avsluta, klicka på STOP i appen eller på bollmaskinens kontrollpanel innan du stänger av strömmen med strömbrytaren på bollmaskinen.**

## Hur du ändrar inställningarna för en övning

1. **Håll övningens nummer intryckt tills redigeringsmenyn öppnas.**

- Varje övning består av 6 på varandra följande bollar (boll 1-6) och för vilka olika inställningar kan göras.
- De nästföljande 6 bollarna (boll 7-12) blir en upprepning av boll 1-6 osv.

2. **Justera horisontell placering, bollhastighet, skruv, höjd och matningshastighet med hjälp av olika värden i de olika rutorna för boll 1-6.**

- **Horisontellt:** 1-20 eller R (random/godtyckligt)
- **Bollhastighet:** 1-20
- **Skruv:** negativt för underskriv/slice (max -9)  
positivt för överskriv/topspin (max 9)
- **Höjd:** 1-50 eller R (random/godtyckligt)
- **Matningshastighet:** 1-10
- Samma värde för en hel kolumn (alla 6 bollar) kan snabbt anges genom att använda raden "ALL".

Ball	Horz	Speed	Spin	Hght	Feed
1	9	18	0	9	7
2	9	18	0	9	7
3	9	18	0	9	7
4	9	18	0	9	7
5	9	18	0	9	7
6	9	18	0	9	7
ALL					

3. **Klicka på "Save".**

- Inställningarna sparas i din app men de laddas också över till bollmaskinen.
- Det kan vara smart att ha bollmatningen igång medans du gör inställningarna, så du ser hur det blir.
- Bollmaskinen justerar sig efter dina inställningar direkt när du klickar på "Save".

## Användning med fjärrkontrollen på handleden

1. **Tryck på den gröna knappen för att ansluta till bollmaskinen.**
  - Det blinkar rött tills anslutningen har upprättats.
2. **Håll den gröna knappen intryckt i minst 2 sekunder för att starta/stoppa bollmatningen.**
3. **Välj övning genom att trycka lika många gånger på den gröna knappen som övningens nummer.**
  - 1 kort tryck ger övning 1
  - 2 korta tryck ger övning 2 osv.
4. **När du är klar och ska avsluta, håll den gröna knappen intryckt i minst 2 sekunder för att stoppa bollmatningen innan du stänger av strömmen med strömbrytaren på bollmaskinen.**



### **!!! TIPS !!!** Kombinerad användning av kontrollpanel, app och fjärrkontroll

Beroende på om du är själv med bollmaskinen eller om ni är flera kan användandet av kontrollpanelen, appen och fjärrkontrollen bli lite olika.

#### **Exempel 1:** Du är själv

- Du har bestämt dig för att köra 3 olika övningar.
- Du gör dina inställningar genom att gå in i redigeringsmenyn för övning 1, 2 och 3 i appen på din mobiltelefon.
- Du använder fjärrkontrollen på handleden för att köra de 3 övningarna.

#### **Exempel 2:** Ni är två eller flera

- Ni gör era övningsinställningar från redigeringsmenyn i appen i någons mobiltelefon.
- En av er är inte aktiv i övningarna och står vid bollmaskinen och styr start/stopp och övningsnummer från kontrollpanelen på bollmaskinen.

# Efter användning av bollmaskinen

1. **Lägg alla bollarna i bollkorgen.**
2. **Fäll ner de gula bollsargsväggarna** uppe på bollmaskinen.
3. **Rulla tillbaka bollmaskin och bollkorg till förvaringsplatsen.**
4. **Placera bollarna i trälådan och ställ bollkorgen intill.**
5. **Lägg tillbaka fjärrkontrollen till handleden i trälådan** (om du har använt den).
6. **Lås trälådan med hänglåset.**
7. **Lås fast bollmaskinen med kedjan och hänglåset.**
8. **Sätt i laddarsladden i bollmaskinen.**
9. **Starta timern som sitter i eluttaget** så att batteriet i bollmaskinen börjar laddas.
  - a. Lyft på luckan till eluttaget på väggen.
  - b. Tryck 12 gånger på den vänstra knappen ovanpå timern (så att alla lampor lyser rött).
  - c. Kontrollera gärna så att lysdioden på laddarsladdens strömadapter nere på golvet lyser rött.
10. **Trä skyddsöverdraget över bollmaskinen.**

